

		
1- Inserire gli angolari nella guida inferiore	2- Rimuovere il biadesivo dalla guida e dagli angolari	3- Applicare la guida sulla superficie
		
4- Inserire gli angolari nella guida superiore	5- Nella guida superiore sono presenti degli accessori importanti per il montaggio	6- Rimuovere il biadesivo dalla guida e dagli angolari e applicarla sulla superficie
		
7- Prendete il pettinino basso del primo pacchetto rete	8- Alloggiate il pettinino nella sede presente sull'angolare inferiore opposto.	9- Prendete il pettinino basso del secondo pacchetto rete
		
10- Alloggiate il secondo pettinino basso nella sede presente sull'angolare inferiore opposto.	11- Alloggiate il montante di partenza tra l'angolare alto e quello basso.	12- Fissate con le viti in dotazione
		
13- Ripetete l'operazione anche con il secondo montante di partenza	14- Fissate con le viti in dotazione	15- Avvicinate il primo pacchetto rete nel montante di partenza

Istruzioni Blockfly RT

		
16- Incastrate il pacchetto rete sul montante	17- Avvicinate il secondo pacco rete al montante, facendo attenzione ai fili	18- Incastrate anche il secondo pacco rete
		
19- Gli accessori presenti nella guida superiore..	20- ...devono esser spostati vicino ai barramaniglia.	21- Inserire il nodino dei fili che vengono dall'alto del primo pacchetto rete nel bloccafilo in dotazione..
		
22- Fino ad ottenere questo risultato	23- Avvicinare il bloccafilo alla guida..	24- ..e inserirlo nell'accessorio presente nella guida, precedentemente avvicinato al barramaniglia del secondo pacchetto rete.
		
25- Ripetete l'operazione anche sul secondo pacchetto rete, avvicinandolo l'accessorio al primo barramaniglia	26- Sistemate i pattini e fate la prova di scorrimento	27- Prova di scorrimento

Segui il video completo su www.youtube.it/dfmitalia